淨重
 外型尺寸
 生產國別

 約840g
 W172 X D172 X H317 (mm)
 中國

 電源
 消耗功率
 額定電壓

 110V/60Hz
 110V

各部名稱及材質

- 1 捕蚊燈專用冷陰極管
- 2 超靜音風扇
- 3 集蚊盒
- 4 光觸媒(二氧化鈦)
- 5 吊環
- 6 電源開關
- 7 防蚊蟲逃逸檔板

包裝清單: • 使用說明書1本(含保證書)



858-505(80) 南台 0440-0998(50) 水台 120-0988(20) 水台 120-0988(20) 北台 120-0988(40) 本台 120-0988(40) 星後服務專稿:02-89904440 型 送站修理 益野育測呆到以章四蓋並限日買關受真心發精※ ● 按裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀 内圖藉晉國另華中別陝圖쬱號, 代玄肤ᅉ獎育民組 • 毀髯淀韌姑玄鴠[5刑劉熱人代鵛淀品商裝妬自鸇 ● 毀員旋韌姑品商姪以, 器鵲用動旋夫戲玄用動因 ● 提員定劑姑去點15点人定變她災天幼由 ● 討圖費戾そ不亦内間閱鑑呆五難,告一**与**泺静爬不育政※ 益對受享以書意料本示默値主制發別的前部工工「同公本的並, 存料善受請等可留 □客,務別費及与工一班日買期自同公本百零份,(回答及品重事家/() 路棚后公與灰緑登 CL灰瓷料書瓷料去夫順, 告祈不赇則與返防塗
で課算末期日買翻容内書瓮料 ● www.sampo.com.tw 固界半減规期溝刑書競界致期期競界其,胡用業商所營幼用動品新霉家本● 酮惠的恐胰胰 斯雷恩玉※ 理事 北却 開開開 麒日買覯 生班 聖皇 開日主出 | 各類 警寶光觸媒吸入式铺蛟燈 MLS-W1105CL機號 **書籤**料品

保證書印製於說明書最後頁

請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章,以確保您的權益



聲寶光觸媒吸入式捕蚊燈 使用說明書

MLS-W1105CL



產品特點

- 採用先進的光觸媒技術,具多種誘蚊原理。
- 冷陰極燈管誘蚊燈源,誘蚊效果超強。
- 防逃逸捕蚊室設計,蚊子只進不出,一網打盡。
- 吸入式非傳統高壓電擊捕蚊,安全有保障。
- 無電擊發出之躁音,安靜無聲。
- 不需要任何化學藥劑或藥片,環保新科技。
- 可長時間連續使用。

安全注意事項

- 清理集蚊盒時要先拔掉電源插頭或關閉電源,不能插電操作以免發生危險。
- 機器工作時不可將手指伸入機內或擺弄機器,以冤風扇刮傷手指或發生其他意外。
- 機器要移動時請先拔掉電源。
- 避冤在紫外線強烈的地方或日光燈照射強烈的地方使用。
- 機器要放置在嬰幼兒觸及不到的地方使用。

光觸媒補蚊燈介紹

- 光觸媒捕蚊器是使用光、味、風綜合技術的蚊子捕殺器具。蚊子是靠人體發出的二氧化碳氣息找到人的二氧化碳氣流時立刻向這股氣流飛去。而且它們具有趨光性。
- 光觸媒捕蚊燈採用蚊子最喜愛的光波長燈管,360角度發光,加上微溫效應,能吸引任何方向上的蚊蠅;通過特殊光波長燈管與光觸媒產生的光催化反應,釋放出二氧化碳和氣流,模擬人體發出的二氧化碳潮濕氣息,誘使蚊子飛來,風扇高速攪動周圍空氣形成渦流,使習慣隨氣流而飛的蚊子隨風而來。當蚊子一旦被吸進捕捉窗,那麽絕對難以逃脫風扇形成的強勁渦流,它們會被風扇吸到捕蚊器的底部,直至風乾而死。
- 光觸媒捕蚊器是最環保的高效滅蚊器,誘蚊燈波長360-380釐米,對人體無害:微量的二氧化碳和水分來源 於光催化作用,相當於人的呼吸,無任何有毒化學成份:光催化反應還能淨化空氣,有效殺滅空氣中的各種 細菌,吸收各種有毒有害氣體。
- 它對蒼蠅、飛蛾具有同樣的捕殺作用,整體性能優於其它滅蚊產品。它的最大特性在於:可以在同一空間持續捕殺吸血雌蚊,有效打斷該空間及其周圍較大區域的蚊蟲群體繁殖週期,達到成群殺滅蚊蠅的功效。
- 光觸媒捕蚊器採用風扇形成的渦流讓蚊子脫水風乾而死,沒有電擊捕蚊器的"啪啪"雜訊,沒有高壓電能防止意外,因此它更安全、可靠。可以廣泛應用於家庭、旅館、飯店、學生宿舍、醫院、咖啡廳、酒吧、劇院、辦公場所、餐廳、廚房、養殖農場食品加丁廠、廠房內、野外等各種戶內和戶外場所。

操作方法

- 將電源插頭插入電源插座,打開電源開關即可使用。
- 不用時,切斷電源,將電源插頭拔出即可。
- 清理集蚊盒前,應先關閉電源線,然後將集蚊盒卸下,清理後,重新裝入旋轉擰緊即可。
- 在家裡使用,只要將滅蚊時間安排在睡前幾個小時進行,要睡覺時,可關掉或移到其他房間。
- 在辦公室、營業場所或者野外使用時,可在傍晚時開啓捕蚊燈,隔夜後關閉。
- 捕捉到蚊子後不要馬上關閉電源,要讓風扇繼續運轉,直到蚊子脫水風乾而死(約2hr)。
- 將滅蚊器放(或懸掛)在離地一公尺以上的桌子,而且在無人的情況下使用效果更佳。
- 捕殺蒼蠅時,可在貯室内放入糖果等誘捕物,利用燈光和氣味誘捕以及氣流吸入,將其殺滅。

緊急處理&警告

- 當發生異常或有燒焦味時,應立即拔除電源插頭。若在異常狀態下繼續使用,易造成火災之發生。
- 為了避冤火災或是電擊的危險,請勿讓本機暴路於雨中或濕氣中。
- 電源線請確實插牢於電源插座内,以冤因未插牢而引起插頭產生高熱,而造成意外。

關於售後服務

- 送修前,請先聯絡客服專線 02-89904440,將產品型號及故障情形詳細說明,客服人員會協助處理, 絕對不要自行拆開外殼進行修理。
- 電源線若損壞時,請速與本公司服務專線連絡或就近經銷商洽詢。